

Aktuelle Programmliste einspielen

TV-Serie R_DSB, SL_DSB, T_DSB, SL_DSB+ und T_DSB+

Zum Herunterladen und Einspielen in das TV Gerät

Die Programmliste mit dem Namen „dvbscl.txt“ vom 2.Quartal 2018 kann unter www.alphatronics.de im Punkt „Support“ unter „Tipps und Tricks“ heruntergeladen werden.

Kopieren Sie diese dvbscl.txt Datei auf einen leeren USB Stick oder Ihre externe Festplatte.

Win Explorer oder Firefox

Ziehen Sie den Mauszeiger auf die Zeile „Programmliste Aktuell (TXT-Datei „dvbscl.txt“)“ und mit der rechten Maustaste wird ein Kontext geöffnet. Dort wird mit „Ziel speichern unter...“ die Liste entweder gleich auf den USB-Stick oder in einem Extra Ordner im Laptop abgelegt.

Channel No	Service Name	Satellite No	Service Type	SymbolRate	Frequency	Polariz	QAM	Video PID
1	Das Erbe der Welt	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
2	Das Erbe der Welt	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
3	SAT 1	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
4	ProSieben	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
5	RTL 2	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
6	RTL 2	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
7	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
8	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
9	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
10	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
11	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
12	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
13	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
14	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
15	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
16	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
17	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
18	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
19	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
20	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
21	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
22	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
23	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
24	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
25	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
26	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
27	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
28	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
29	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
30	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
31	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
32	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
33	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
34	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000
35	RTL 2 HD	1	TV	27500	11013	HD	64QAM	10000


Mit folgenden Schritten spielen Sie die neue Liste in den TV ein:

Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse des TV-Gerätes.


Drücken Sie die Taste Menü und markieren Sie mit der Pfeiltaste ↓ die erste Zeile „Automatische Suche“.



Drücken Sie die Taste „Enter“ Ihrer Fernbedienung. Es erscheint folgendes Bild:



Dann bestätigen Sie die Bezeichnung „Normal Scan“ auch mit „Enter“ und schieben Sie den gelben Balken mit der Pfeil ↓ Taste auf die Zeile „Suchen“. Hinweis: Suchmodus „Preset“ ist wichtig. Das Bild sollte mit Ihren Einstellungen übereinstimmen.



Dann noch mal „Enter“ drücken und die Sicherheitsanfrage mit Pfeil ← Taste bestätigen.



Dann beginnt der „Suchlauf“. Allerdings wird hier die Programmliste vom USB-Stick in den Tunerspeicher integriert. Nach dem Suchlauf erscheint das erste Programm der Liste wenn die Antenne auf Astra 19.2° eingestellt ist.

Sollten diese Bilder nicht mit Ihrem Menü auf dem alphonics TV Gerät übereinstimmen, kontrollieren Sie bitte die Modell-Bezeichnung auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Fernsehgerätes oder kontaktieren Sie unseren alphonics Kundendienst.



Nach dem Suchlauf erscheint das erste Programm der Liste wenn die Antenne auf Astra 19.2° eingestellt ist.



Sollten diese Bilder nicht mit Ihrem Menü auf dem alphonics TV Gerät übereinstimmen, kontrollieren Sie bitte die Modell-Bezeichnung auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Fernsehgerätes oder kontaktieren Sie unseren alphonics Kundendienst.