

# Aktuelle Programmliste einspielen

TV-Serie R\_DSB, SL\_DSB, T\_DSB, SL\_DSB+ und T\_DSB+

## Zum Herunterladen und Einspielen in das TV Gerät

Die Programmliste mit dem Namen „dvbscl.txt“ vom 2.Quartal 2018 kann unter [www.alphatronics.de](http://www.alphatronics.de) im Punkt „Support“ unter „Tipps und Tricks“ heruntergeladen werden.

Kopieren Sie diese dvbscl.txt Datei auf einen leeren USB Stick oder Ihre externe Festplatte.


## Mit folgenden Schritten spielen Sie die neue Liste in den TV ein:

Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse des TV-Gerätes.


Drücken Sie die Taste Menü und markieren Sie mit der Pfeiltaste ↓ die erste Zeile „Automatische Suche“.




Drücken Sie die Taste „Enter“ Ihrer Fernbedienung. Es erscheint folgendes Bild:



Dann bestätigen Sie die Bezeichnung „Normal Scan“ auch mit „Enter“ und schieben Sie den gelben Balken mit der Pfeil ↓ Taste auf die Zeile „Suchen“. Hinweis: Suchmodus „Preset“ ist wichtig. Das Bild sollte mit Ihren Einstellungen übereinstimmen.



Dann noch mal „Enter“ drücken und die Sicherheitsanfrage mit Pfeil ← Taste bestätigen.



Dann beginnt der „Suchlauf“. Allerdings wird hier die Programmliste vom USB-Stick in den Tunerspeicher integriert.



Nach dem Suchlauf erscheint das erste Programm der Liste wenn die Antenne auf Astra 19.2° eingestellt ist.



Sollten diese Bilder nicht mit Ihrem Menü auf dem alphonics TV Gerät übereinstimmen, kontrollieren Sie bitte die Modell-Bezeichnung auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Fernsehgerätes oder kontaktieren Sie unseren alphonics Kundendienst.